

2

Husk dine koder

Hvis uheldet er ude, og du bliver nødt til at geninstallere harddiskens indhold, er det afgørende, at du har styr på dine brugernavne og adgangskoder. Det gælder især til internetforbindelsen og banken.

Du opbevarer dine koder sikkert ved at skrive dem ned på papir og gemme dem i en lukket kuvert i et låst skab eller en skuffe. Fordelen ved en kuvert er, at det er tydeligt at se, hvis den har været åbnet. Når du ændrer en adgangskode, skal du naturligvis med det samme huske at ændre den nedskrevne kode også.

Tag også kopi af eventuelle kodefiler, fx digitale signaturer fra banken eller til offentlige myndigheder. Se i vejledningen til din digitale signatur, hvordan du gør.

Komprimér postmapper

Mapperne i dit postprogram har det med at fylde mere og mere. Selv om du sletter mails, bliver mapperne ikke nødvendigvis mindre på harddisken. Det er derfor en god idé at komprimere mapperne, så du sparer på pladsen.

Sådan gør du (i Outlook Express):

- 1 Åbn Funktioner-menuen, og klik på Indstillinger.
- 2 Åbn fanen Vedligeholdelse.
- 3 Klik på knappen Ryd op nu.
- 4 Tryk på knappen Komprimer.

3

Installer opdateringer

Windows XP er ikke fejlfri. Desværre er der mennesker, som udnytter fejl til at bryde ind på andres computere. For at undgå dette er det vigtigt, at du holder Windows opdateret med fejlrettelser. Heldigvis kan du bede XP om selv at holde øje med nye opdateringer. XP kan også hente og installere dem for dig.

Sådan gør du:

- 1 Åbn Denne computer, og klik på Kontrolpanel.
- 2 Klik på Andre indstillinger i Kontrolpanel og så på Automatiske opdateringer.
- 3 Vælg, hvordan Automatiske opdateringer skal håndteres. Hvis du ikke ønsker at lade Windows gøre arbejdet, bør du jævnligt selv besøge www.windowsupdate.com.

4

Tøm browserens cache

Din browser gemmer de internetsider, du besøger, på harddisken. Det kaldes for en cache. Fordelen er, at det er hurtigere at hente elementerne til siderne fra harddisken. Over tid vil browseren dog have gemt meget store mængder data, som egentlig ikke gør den store gavn. Med jævne mellemrum kan du derfor roligt slette cachen. Overvej også, om browseren gemmer alt for meget. Som standard er den nemlig indstillet til at disponere over op til 10 procent af harddiskpladsen, hvilket er mere end rigeligt. Det er en god idé først at starte med at tømme cachen.

Sådan gør du:

- 1 Åbn menuen Funktioner i Internet Explorer, og vælg Indstillinger.
- 2 I fanen Generelt skal du klikke på knappen Slet filer.
- 3 En advarsel vises, hvor du skal klikke på OK for at slette filerne.

Dernæst kan du indstille cache-størrelsen.

Sådan gør du:

- 1 I fanen Generelt, hvor du kan slette midlertidige filer, kan du klikke på Indstillinger.
- 2 Indstil, hvor meget plads der maksimalt skal bruges. En indstilling på 10-30 MB bør være tilstrækkeligt. Hvis du besøger de samme hjemmesider ofte, har du mest glæde af cachen.

5

6

Scan din pc for spyware

Spionprogrammer er små programmer, der sniger sig ind på din computer, når du fx downloader ting fra internettet. Programmerenes opgave er at overvåge dig og at sende oplysninger om din ageren til annoncører, som så vil bombardere dig med reklamer. Enhver computer bør derfor have en spyware-skanner installeret. En af de mest kendte er *Spybot Search & Destroy*, som du finder på *K-CD*'en. Husk, at programmet hele tiden skal opdateres, for at det kan genkende den nyeste spyware. Det er altid en god idé at skanne for spyware, lige efter at man har installeret nye programmer fra internettet.

Sådan gør du:

- 1 Start *Spybot*, og klik på linket Search for updates.
- 2 Sæt flueben ud for de opdateringer, du vil have, og klik på Download-knappen.
- 3 Skan derefter computeren ved at klikke på Check for problems, og slet, hvad der bliver fundet af spyware.

Tag en sikkerhedskopi

Når du har brugt lang tid på at finpudse dine ferie billeder, er det ærgerligt, hvis du kommer til at overskrive billederne med de originale udgaver, eller det hele forsvinder på grund af en fejl på harddisken. Når du har lavet noget, som du ville være ked af at miste, er det med andre ord en god idé at tage en kopi af mappen. Det beskytter dig imod, at du selv kommer til at ødelægge filerne. Det er også en god idé at lave en kopi på en cd-rom.

Sådan gør du:

- 1 Find den mappe, du vil kopiere.
- 2 Sæt en cd-rom i drevet, og åbn Denne computer. Du kan nu se cd-rom-ikonet.
- 3 Træk mappen over på cd-rom'en, og klik på Brænd.
- 4 Nu har du en kopi af mappen på cd-rom'en. Gem den et sikkert sted.

Lav mapper

I stedet for at gemme billeder, programmer og alt muligt andet på skrivebordet er det bedre at lave nogle mapper til de mest almindelige ting. *XP* har allerede hjulpet dig med mapper til dokumenter, musik og billeder. Brug dem. Lav også gerne en mappe til ting, du henter på nettet. Kald den fx for Downloads, og opret den direkte under C:-drevet. Så er den nem at finde.

Sådan gør du:

- 1 Klik på Denne computer.
- 2 Dobbeltklik på C:-drevet.
- 3 Klik med højre museknap et sted på det hvide område, og vælg menupunktet Ny. Klik herefter på Mappe.
- 4 Giv mappen et navn, fx Downloads.

8

Kontroller din firewall

En firewall er et program, der overvåger internettrafikken til og fra din computer. Formålet er at afvise hackere og andre ubudne gæster. Det er dog vigtigt at kontrollere, at din firewall stadig er slået til. Visse virusinfektioner slår nemlig firewallen fra. *Windows XP* har en indbygget firewall, som er udmærket til husbehov. Den kan du benytte, hvis du ikke bruger fx *ZoneAlarm*, som ligger på *K-CD*'en. Bruger du *XP*'s firewall, skal du huske at kontrollere, at den er slået til.

Sådan gør du:

- 1 Åbn Denne computer, og klik på Kontrolpanel.
- 2 Åbn ikonet Windows Firewall.
- 3 Klik i feltet Slået til.
- 4 Under fanebladet Undtagelser kan du tillade enkelte programmer at slippe uhindret ind og ud af din pc.

Brug støvsugereren

Støv samler sig let i computerens blæser, printer og tastatur. Derfor er det oplagt lige at give computeren en hurtig overhaling, når du alligevel gør rent i hjemmet. Sluk computeren, printeren m.m., inden du begynder rengøringen.

Sådan gør du:

- 1 Sæt støvsugereren hen til blæseren bag på computeren. Møllen vil som regel begynde at snurre rundt.
- 2 Giv også tastaturet en tur, men pas på! Tasterne kan godt være lidt løse.
- 3 Papirbakken i printeren samler typisk også støv, hvilket med tiden nedsætter printerens evne til at føre papiret frem ved udskrift. En gang støvsugning kan forlænge levetiden betragteligt.

10

11

Ryd op i din post

Hver gang du sletter en e-mail, flyttes den til den mappe, der hedder Slettet post. Det er papirkurven i dit postprogram. Alle de e-mails, du har sendt, bliver gemt i mappen Sendt post. Det er naturligvis rart, at man kan finde en mail, man har sendt, eller redde en slettet besked. Man skal bare huske at rydde op!

Sådan gør du:

- 1 Gå ind i mappen Sendt post, og sorter efter dato ved at klikke på Dato-feltet øverst i listen.
- 2 Beslut, hvor gamle mails du vil beholde, og slet så alt det, som er ældre.
- 3 Gå nu over i mappen Slettet post og gør det samme.

Hold øje med din antivirus

En af de største computerplager er naturligvis virus. Et antivirusprogram kan opdage og slette virus, inden den gør nogen skade. Hvis du ikke har et antivirusprogram, er det på høje tid at få et. På K-CD'en finder du antivirusprogrammet *AVG Antivirus*, som du gratis kan installere og bruge. Det er ganske udmærket.

Et antivirusprogram er ligesom en vaccine – det virker kun, når det kender de forskellige virus. Derfor skal det opdateres ret tit, og det er en god idé at kontrollere, at det bliver gjort automatisk.

Sådan gør du:

- 1 Hvis du bruger *AVG Antivirus*, skal du dobbeltklikke på det lille AVG-symbol, der ligger i proceslinjen lige ved siden af uret i nederste højre hjørne af skrivebordet.
- 2 Åbn fanen Update Manager.
- 3 Sørg for, at der er hak i feltet Allow Scheduled Updates. Det betyder, at AVG selv henter opdateringer jævnligt. Bestem også, hvor tit der skal kontrolleres for opdateringer. Er du meget på nettet, er det en god idé at opdatere tit.
- 4 Du kan også lige afprøve opdateringsfunktionen ved at klikke på knappen Update Now.

12