


Fjern unoderne fra

Hver dag hjælper Windows XP hundredvis af millioner af mennesker med at løse deres opgaver. Men alle har små ting i systemet, som irriterer dem grænseløst. Læs her, hvordan du slipper af med de 10 værste.

Windows XP er et dejligt program, ingen tvivl om det. Men det har så sandelig også sine fejl og særheder. Nogle gange virker det ligefrem, som om systemet modarbejder os i stedet for at hjælpe os.

Egentlig er det lidt underligt,



1 Nej tak til fejlrapporering

? Der opstår tit fejl i Windows XP. Hver gang foreslår programmet at sende en fejlrapport over internettet. Mon ikke Microsoft allerede er klar over, at der er fejl i systemet? Hvordan standser jeg denne funktion?

! Du skal have fat i dialogboksen Egenskaber for system. Den finder du ved at højreklikke på **Denne computer** og vælge

menupunktet **Egenskaber**. Alternativt kan du taste genvejen **Windowstasten + Pause**. Begge dele aktiverer dialogboksen.

Klik derefter på fanebladet **Avanceret**. Klik på knappen **Fejlrapporering** nederst i vinduet. Vælg så **Deaktiver fejlrapporering** **1**, og afslut med at klikke på **OK** **2**.

Så er det slut med fejlrapporering!



3 Ikoner i Meddelelsesområdet, der ikke bruges

? Meddelelsesområdet (også kaldet "System Tray" eller "Systembakken") nederst til højre på skærmen er tit overfyldt med besynderlige små ikoner. Og jo flere af dem, jo mindre er chancen for at huske, hvad de bruges til. Hvordan rydder jeg op i dem?

! Højreklik et sted på Meddelelsesområdet, og vælg **Egenskaber**. Sæt hak i feltet **Skjul inaktive ikoner**, hvis det ikke er der i forvejen. Klik derefter på knappen **Tilpas**. Nu kan du se en lang liste over elementerne. Kontroller selv listen med **Aktuelle elementer** **1**. Her kan du med fordel ændre handlingen fra "Skjul når inaktiv" til

"Skjul altid" for de elementer, du ikke gider se på. Det kan fx være den til tider meget irriterende **Sikker fjernelse af hardware** **2**; den kan du med sindsro sætte til "Skjul altid".

Når du klikker to gange på **OK** **3** og lukker dialogboksen, så er der pludselig færre ikoner at se i Meddelelsesområdet.



Windows



hvordan vi accepterer dårlig opførsel og besynderlig adfærd – så længe det kommer fra vores pc.

Forestil dig, at din nye bil altid startede med det lange lys samt højre blinklys tændt; at der var en reklame for et benzinselskab på

speedometeret; eller at den altid stod i fjerde gear, når du startede motoren. De færreste ville acceptere det. Men når det gælder Windows-baserede pc'er, så må vi finde os i lidt af hvert.

Her er både u hensigtsmæssige

systemindstillinger og besynderlige beskeder på skærmen.

Heldigvis kan rigtig mange af problemerne relativt let afhjælpes. Her vil vi forsøge at hjælpe dig med at slippe af med ti af de mest irriterende ting i Windows. ■

2 Uønskede programmer ved opstart

? Hver gang Windows starter, indlæses der nogle programmer. Noget af det er godt – andet overflødigt. Hvordan standser jeg indlæsningen af de overflødige programmer?

■ Du skal bruge Systemkonfigurationsprogrammet.

Tast enten **Windows + R** (for "run"), eller klik på **Start**-knappen og vælg



derefter menupunktet **Kør**. Indtast så **msconfig** i feltet Åbn, og klik så på **OK**.

Vælg fanebladet **Start**. Nu ser du en liste med de startelementer **1**, der indlæses, hver gang Windows startes. Du kan klikke i de små felter **2** for at deaktivere de elementer, du ikke ønsker.

Klik til sidst på **OK** **3**. Hvis du er i tvivl om funktionen af et startelement,

så lad det stå uændret. Men der er formentlig nogle af startelementerne, der er klart overflødige, så hvorfor bruge pc'ens ressourcer på dem?

Pc'en skal genstartes, for at ændringerne virker. Det er muligt, at du efter genstarten får en meddelelse om, at systemkonfigurationen er ændret. Den accepterer du bare med et klik på **OK**.



4 Drøb animationerne

? Windows XP er designet med animationer i mange dialogbokse og menuer. Smag og behag er forskellig, men alle de grafiske effekter dræner pc'ens kræfter, og mange finder dem også forstyrrende. Så hvordan forenkler man brugerfladen?

■ Vælg dialogboksen **Egenskaber for System** (som aktiveres med **Windows-tast + Pause**).

Klik på fanebladet **Avanceret**. Klik på knappen **Indstillinger**, som gælder systemets ydeevne. Se listen i bunden af dialogboksen, den viser alle de grafiske effekter, der er aktiverede.

Vælg **Juster til den bedste ydelse** **1**. Alle de grafiske effekter bliver deaktiveret.

Klik to gange på **OK** **2**. Så er alle grafiske effekter deaktiverede. Windows har nu et mere klassisk udseende uden dikkedarer. Hvis du ikke kan lide det, kan du nemt skifte til det mere kulørte XP-look.

5 Internet Explorer glemmer størrelsen af sidste vindue

? Browseren Internet Explorer har mange besynderlige særheder. Én af dem er, at den ikke altid kan huske størrelsen på vinduet, fra sidste gang man benyttede browseren. Det kan være utrolig irriterende, når browser-vinduet hver evig eneste gang åbner i en størrelse, man ikke ønsker. Men hvordan ændrer man på det?

■ Indstil browser-vinduet til den størrelse, du ønsker. Du kan for eksempel maksimere det. Vælg derefter menupunktet **Filer og Luk**.

En anden mulighed er, at du holder **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på **lukke**-krydset i vinduets øverste højre hjørne. Så skulle browser-vinduet meget gerne åbnes i samme størrelse, næste gang du åbner Internet Explorer for at komme på nettet.

6 Automatisk start af programmer

? Hver gang du tænder for pc'en, skal du også åbne de programmer, du skal til at bruge. Hvorfor ikke lade Windows gøre det selv? Det kræver en smule musegymnastik at angive programmerne, som skal aktiveres, men herefter virker det automatisk ved hver opstart. Men hvordan bærer man sig ad?

Klik med musen på **Start-knappen** 1. Vælg **Alle programmer** 2. Højreklik i mappen **Start** 3, og vælg menupunktet **Åbn** 4.

Nu åbner der et nyt vindue med mappen **Start**. Den bruges til genveje til de programmer, der skal startes automatisk. Her kan du placere genveje til den hvilken som helst fil, program eller

mappe. Det er muligt, at der allerede findes genveje i mappen på din computer. Nogle programmer installerer dem nemlig selv.


Der er flere måder til at få oprettet genvejene. Lad os som eksempel trække en genvej til browseren Internet Explorer, så den altid bliver åbnet, når Windows starter. Du skal minimere alle vinduer undtagen den med mappen **Start**. Træk den ud til højre på skrivebordet.

Du har sikkert en genvej til Internet Explorer på skrivebordet eller som en lille hurtig-knap. Træk nu den op i mappen **Start**. Hold Alt-tasten nede, når du slipper ikonet i mappen. Så oprettes der en ny genvej i mappen. Næste gang du starter Windows,

indlæses Internet Explorer automatisk.

En anden metode er at højreklikke i mappen **Start** og vælge menupunktet **Ny** og derefter **Genvej**. Klik så på knappen **Gennemse**. Så kan du klikke dig frem til en

hvilken som helst mappe eller fil på diskene, som du vil oprette en genvej til. Hvis man fx dagligt arbejder med Word eller Outlook Express, er det behageligt, at de automatisk startes, når man tænder sin pc.



8 Hvilket program åbner filen?

? Hver filtype er i Windows knyttet til et bestemt program. Det kaldes associering. Filer med efternavnet doc, åbnes fx automatisk af programmet Word, når man dobbeltklikker på dem.


Jpg-filerne kan tilsvarende være associeret med et program som Adobe Photoshop Elements. Man kommer dog ofte ud for, at visse programmer "kaprer" filtyper. Hvis du installerer et eller andet smart nyt grafikprogram, så kan det finde på at "sætte sig" på filtypen jpg. Det er irriterende, når man selv vil bestemme, hvilke programmer der skal åbne de

forskellige filtyper. Hvordan laver man om på det?

Åbn Windows Stifinder (fx med tastaturgenvejen **Windowstast + E**). Vælg **Funktioner** og **Mappeindstillinger**.

Klik på fanebladet **Filtyper** 1. Så ser du en liste over de registrerede filtyper. Find den filtype, du vil ændre associeringen for. Marker den 2, og klik på knappen **Skift...** 3.

Så får du dialogboksen **Åbn med** 4, hvor du kan vælge det program, som skal kontrollere filtypen 5. Klik til sidst på **OK** 6 og på **Luk**, så er den sag i orden.




10 Ryd browserens adressefelt


? Internet Explorer husker de internetadresser, vi indtaster i adressefeltet, og viser dem i en rullemenu, når man forsøger at taste nye adresser ind.

Man kan dog også ønske sig, at listen ikke dukker op.

Hvordan bærer man sig så ad med det?

Det er let at komme til at se adresserne. Åbn Internet Explorer, og tast **F4**, således at markøren hopper op i adressefeltet. Nu kan du





7 Skrivebordsikoner i uorden


? Måske har du rod på dit skrivebord? Mange pc'er er plastret til med ikoner i et virvar. Det er ikke et kønt syn, og det kan være helt umuligt at orientere sig imellem dem. Hvordan får man ryddet op?

! Minimer alle åbne vinduer med tastaturgenvejen **Windows-tast + D**. Marker skrivebordets ikoner ét efter ét. Dem, du ikke bruger, skal slettes med


Delete. Bekræft sletningen med klik på knappen **Slet** **genvej**.

Når det er overstået, skal du få ikonerne til at stå pænt. Lav et højreklik på skrivebordet. Vælg menupunktet **Arranger ikoner efter** **1**. Vælg så **Arranger automatisk** **2**.

Herefter er der altid orden på skrivebordet. Prøv selv at trække et af ikonerne til en ny position. I samme øjeblik du slipper det, suser det tilbage på plads!



9 Slut med ballontips



? Windows XP har tendens til at sende en række irriterende ballontips op i skærmens højre hjørne. Nogle få gange er tipsene meningsfulde nok, men de kan sagtens undværes. Hvordan slipper man af med dem?

! For at standse ballontipsene skal du bruge Windows registreringseditor, som bruges til at ændre i den registreringsdatabase, som hele Windows er bygget op om.

Registreringseditoren er et program, som normalt kun bruges af meget rutinerede brugere. Man kan nemlig meget let spolere mange ting i Windows, hvis man ændrer noget forkert i registreringsdatabasen. Så nu er du advaret – vær meget opmærksom og meget forsigtig, hvis du foretager denne ændring.

Åbn programmet Registreringseditor. Det kan du gøre ved at taste **Windows-tasten + R**. Indtast programnavnet **regedit** i feltet Åbn og tast **Enter**.


Nu ser du registreringsdatabasens forskellige nøgler i en meget lang liste. Du skal

åbne den mappe, der hedder **HKEY_CURRENT_USER**. Herunder skal du navigere frem til mappen **Software**. Derefter skal du finde **Microsoft**, så **Windows**, så **CurrentVersion**, og endelig **Explorer** **1**. Så er du altså fremme ved nøglen **HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer**. Marker nu mappen **Ad-**

vanced **2**. Lav et højreklik et tomt sted i ruden til højre **3**. Vælg **Ny**, og vælg **DWORD-værdi**.

Omdøb så den indsatte nøgle til **EnableBalloonTips** ved at indtaste navnet. Den ny nøgle skal have værdien **0**, og det får den automatisk (det er standardværdien).

Luk så Registreringseditor. Så er du fri for ballontips.



taste **Alt + Pil Ned**-tasten. Så ruller alle de gamle adresser frem i en lang liste. Og de er øjensynlig ikke sådan lige til at komme effektivt af med igen.

Problemet løses ved at gå ind og åbne menupunktet

Indstillinger under menuen **Funktioner**. Vælg derpå fanen **Indhold** **1**, og klik på knappen **Autofuldførelse** **2**. Vinduet **Indstillinger for autofuldførelse** **3** vil blive åbnet. Fjern fluebenet ud for **Webadresser** **4**.

Du kan rydde browserlisten over websteder, som du tidligere har besøgt, ved at klikke en gang på knappen **Ryd formularer** **5**.

Klik herefter **OK** **6** i begge de åbne vinduer for at komme tilbage igen. Her-

efter skulle du meget gerne være fri for, at oplysningerne om din gøren og laden på internettet bliver gemt og dukker op på skærmen i tide og utide, når det er allermest ubejleligt og unødvendigt for dig.